

Chiave per montaggio per piletta norton

- [CARATTERISTICHE] Chiave per smontaggio e montaggio della piletta norton da 1" e 1"1/4
- [UTILIZZO] Si inserisce nella piletta e si gira in senso orario risparmiando tempo e diminuendo la fatica fisica
- [DESIGN] Con una forma simile ad una T
- [APPLICAZIONE] Presa con forma a T da inserire nella piletta senza dover sforzarsi nel cambiarla
- [GARANZIA] Il prodotto è garantito 2 anni contro difetti di fabbricazione

Chiave per montaggio per piletta norton 1" 1/4

è uno strumento indispensabile per installare o rimuovere le pilette di queste dimensioni in modo sicuro ed efficiente, grazie alla sua robustezza e alla sua praticità d'uso, è uno strumento essenziale per i professionisti idraulici e per chiunque debba effettuare lavori di manutenzione o installazione nei sanitari e negli impianti idraulici

Caratteristiche:

- Chiave universale, indispensabile per la piletta Norton da 1"-1"1/4 ideata appositamente per montare e smontare la piletta dei sanitari, lavabo e bidet,
- Progettata per offrire prestazioni ottimali e garantire una corretta installazione senza danneggiare le parti cromate e causare danni
- Grazie alla sua impugnatura progettata in modo da poter essere utilizzata come estensione, consente una maggiore trasmissione di potenza durante l'uso senza doversi affaticare per cambiarla
- Realizzata in acciaio resistente per garantire solidità e durata nel tempo ed è utilizzata principalmente in ambito idraulico, in particolare durante l'installazione o la manutenzione di lavandini, lavelli, vasche da bagno o docce
- Trova impiego sia in ambienti domestici che commerciali, come nelle strutture alberghiere, nei ristoranti, negli ospedali o negli uffici
- Per montare una piletta Norton da 1" o 1" 1/4, si posiziona la chiave sulla testa della vite della piletta e si ruota in senso orario per avvitare la piletta nel suo alloggiamento, importante assicurarsi che la piletta sia avvitata correttamente per garantire una tenuta stagna
- Per rimuovere una piletta Norton, si posiziona la chiave sulla testa della vite e si ruota in senso antiorario per svitare la piletta dall'alloggiamento

- La chiave può richiedere una pulizia occasionale per rimuovere residui di calcare o sporco che potrebbero comprometterne il funzionamento. Inoltre, è importante conservarla in un luogo asciutto per prevenire la corrosione