

Batteria senza pulsante Idrocover in ghisa

con comando a distanza e compatibile con pulsante Catis, misura del diametro del bocchettone di uscita 1 1/4"

Caratteristiche:

- La batteria di scarico idrocover senza pulsante è un dispositivo utilizzato nei bagni per scaricare l'acqua dal water
- Rilevamento del movimento, quando un utente si alza dalla tazza del water, il sensore di movimento o di prossimità rileva il cambiamento nella posizione e attiva il sistema di scarico
- Attivazione della valvola, dopo il rilevamento del movimento, la batteria di scarico attiva una valvola che consente all'acqua di fluire nella tazza del water per lo scarico
- Scarico automatico, l'acqua fluisce nella tazza del water per un periodo di tempo preimpostato o fino a quando il sensore rileva che la tazza è stata adeguatamente svuotata
- Questo sistema senza pulsante è progettato per migliorare l'igiene e ridurre il contatto con le superfici del bagno
- Previene la diffusione di germi e batteri
- Contribuisce al risparmio idrico, poiché l'acqua viene utilizzata solo quando effettivamente necessaria

Nota: si consiglia di montare il sifone collegandolo ad un tubo a muro Ø40, qualora si sia costretti a tale collegamento utilizzare canotti a 45° lunghi minimo 30cm. Il tubo a muro Ø40 deve terminare con curva aperta a 45°, sconsigliato altamente il montaggio di tubo a squadra e ingressi a 90° per tubo a muro Ø40. Si raccomanda il tubo a muro del tipo a cannocchiale Ø30 o Ø32